svan

MANUAL DE USUARIO
CALEFACTOR VERTICAL

MODELO: SCEV2000V

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el calefactor en funcionamiento y guárdelas para futuras consultas.
- No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes potenciales de peligro.
- No conecte el calefactor sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características y el de su casa coinciden.
- Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes. Debe poner atención cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Verifique que la base del enchufe dispone de una toma de tierra adecuada.
- No use el aparato en cuartos de baño o en las inmediaciones de bañeras, duchas, pilas o piscinas .
- No use el calefactor para secar ropa. No apoye el cable de conexión sobre los elementos calientes.
- Use el calefactor siempre y exclusivamente en posición vertical.
- El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles u otros objetos.
- Si el cable de alimentación se estropea, únicamente un centro de asistencia autorizado o en todo caso una persona cualificada podrá sustituirlo para evitar cualquier riesgo.
- No intente desmontar o reparar el aparato por sí mismo.
- No sitúe el aparato directamente bajo un enchufe de corriente fijo.
- No use el aparato en habitaciones con áreas de base inferior a 4 m^2.

IMPORTANTE : No cubra nunca el aparato durante el funcionamiento para evitar recalentamientos, ya que ello podría provocar un peligroso aumento de la temperatura.

COMPONENTES DE IDENTIFICACIÓN

Por favor lea detenidamente el manual de instrucciones para familiarizarse con su calefactor, antes de su primer uso. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

1. Carcasa trasera
2. Carcasa delantera
3. Botón giratorio
4. Luz indicadora de encendido
5. Termostato
6. Asa



DATOS TÉCNICOS

Modelo: CALEFACTOR
Voltaje-Frecuencia: 220-240V; 50/60 Hz
Potencia : 2000 W
Termostato ajustable con protección contra sobrecalentamiento

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

- Antes de cada uso, desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Desenchufe el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Verifique que las rejillas de ventilación del aparato no queden obstruidas por polvo , suciedad u otros objetos.
- No deje nunca el aparato conectado sin vigilancia.

MODO DE EMPLEO

Uso:
- Desenrolle completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Oriente el aparato para dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada.
- Ponga el aparato en marcha accionando el botón selector de temperatura.
- Seleccione la función deseada.
- Gire el termostato hasta situarlo en la posición que corresponda la temperatura deseada.

Función ventilador:
- Seleccionar la posición ventilador. **(Símbolo *)**
- Verificar que el botón redondo está situado al máximo.

Función calentador:
- Seleccionar la posición calentador.
- Seleccionar la potencia de calefacción deseada. **(Símbolos I - II)**
- Verificar que el botón redondo está situado a la temperatura deseada.

Una vez finalizado el uso del aparato:
-Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Limpie el aparato.

Protector térmico de seguridad:
- El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que protege al aparato de cualquier sobrecalentamiento.
- Cuando el aparato se conecta y desconecta alternativamente, sin que ello se deba a la acción del termostato de ambiente, verificar que no haya ningún obstáculo que impida la entrada o salida normal del aire.
- Si el aparato se desconecta por sí mismo y no vuelve a conectarse, proceder a desenchufarlo de la red , y esperar unos 15 minutos antes de volver a conectarlo.

MANTENIMIENTO

El calefactor no requiere operaciones de mantenimiento particulares. Es suficiente quitarle el polvo con un paño suave y seco; para limpiarlo espere siempre que esté frío. No use nunca polvos abrasivos o disolventes. Si es necesario, elimine las eventuales concentraciones de suciedad con un aspirador.

RECICLAJE DE PRODUCTOS

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Hay que reciclarlos en los centros especiales de eliminación previstos para tal fin. Comuníquese con sus autoridades locales para el asesoramiento sobre el reciclaje.

La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite el reciclaje de materiales y su reutilización. La reutilización de materiales reciclados contribuye a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

SVAN TRADING S.L.
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN.
info@svanelectro.com
96060034

---

svan

USER MANUAL
FAN HEATER

MODELO: SCEV2000V

Read this manual carefully and keep it for future reference.

FEATURES



1. REAR HOUSING
2. FRONT HOUSING
3. ROTARY SWITCH
4. PILOT LAMP
5. THERMOSTAT
6. HANDLE

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for buying our product. Please attentively read this before operating the machine. Keep this operation manual for future reference.

1. Use the heater on flat surfaces not titling or upsides down. No use underneath socket directly.
2. Do not use your heater in the presence of explosive or flammable substance.
3. It is absolutely necessary ensure the following:
   - The socket is not used to the heater and other high power electrical appliance at a time.
   - The cord is rated for at least 10 AMPS.
   - Tight connection between plug and socket so as to avoid the overheating plug and malfunction.
   - Unplug heaters by grasping plug and pulling it from the socket. Never yank on cord.
   - Carefully use when children, old man, disabled man inside solely. No use when no supervision.
   - Our factory, if damaged manufactures the power cord and plug; Return the heater to the approved service agent for changing.
   - Caution: Do not drape anything on your heater when in use.

OPERATING UNSTRUCTIONS

1. Plug into any 230~50 Hz, AC source.
2. Your heater is equipped with a 4-position rotary switch

SYMBOL	FUNCTION
0	OFF
*	BLOW COOLING AIR
I	HALF HEAT OUTPUT
II	FULL HEAT OUTPUT

3. Set the rotary switch to maximum for fast warm up of a room. Once the room is comfortable, select a lower setting to reduce electrical consumption and to prevent the room from becoming too warm.
4. Adjust the thermostat to maximum and select the desired power setting. Once the room is comfortable, rotate the thermostat counterclockwise, until the heater shuts off. The thermostat will now maintain the temperature by cycling the heater on or off. During particularly cold weather, the low power setting may be insufficient to satisfy the thermostat. Select a higher setting for these periods.
5. Before switching off and better work for 5-10 second in cool condition.

SAFETY CONTROL

To avoid damage and danger by overheating, your heater is fitted with super protector that switch as off the heater in the event of overheating until the temperature drops to some extent.

MAINTENANCE

1. When your heater needs cleaning, wipe exterior surfaces of the heater with a moistened cloth. Not rinse with water directly. Be sure to unplug before cleaning.
2. To prolong the heater life, not disassemble it personally when malfunction occurs. Send your heater to relative identification after-sold service center or provider for the convenience inspecting.

SPECIFICATIONS

Power supply:	220-240V~50Hz
Power regulation range	2000W
Suitable area	15-20 m^2

SERVICE LIFE OF THE FAN HEATER

---- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

---- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

----If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

----WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

----The instructions shall state that the heater must not be located immediately below a socket outlet.

----Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

SVAN TRADING S.L.
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN.
info@svanelectro.com
96060034

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Condiciones de la garantía de SVAN TRADING, S.L. (en adelante, SVAN), con CIF B73737553 y domicilio en Avenida Hornos Altos, s/n, C.P. 46520, Sagunto (Valencia).

SVAN garantiza sus productos durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Si durante el período de garantía de tres años, apareciera algún defecto en el producto debido a la fabricación o por materiales defectuosos, SVAN se hará cargo de la reparación o sustitución del producto por uno igual o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible y que el producto se haya comprado y esté operativo España.

Para hacer uso de la garantía de compra del producto, el consumidor debe contactar con el Servicio Técnico autorizado por SVAN, a través del teléfono o email que puede localizar en la página web www.svanelectro.com/servicio-al-cliente/. Asimismo, es imprescindible la presentación del justificante de compra.

Exclusiones de Garantía

1. No cubre aquellos productos y/o piezas de los productos que estén sujetos a desgastes, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza.

2. Si el defecto es debido a daños causados por instalación defectuosa (p.ej. no se han seguido las indicaciones de uso, instalación o montaje del fabricante) o por su ubicación o instalación en condiciones ambientales incorrectas o entorno no adecuado.

3. Producto averiado por mal uso, al no seguir las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan en el aparato, o por contacto con sustancias inapropiadas, como p. ej., productos químicos o sustancias corrosivas.

4. Uso indebido del aparato, dándole un uso profesional o comercial al mismo.

5. Averías causadas por afecciones externas, como p. ej., daños causados en el transporte no atribuibles al fabricante, daños por golpes o impactos, daños causados por sobrecargas eléctricas, incendio, agentes meteorológicos, entrada de agua, polvo o insectos y calcificación.

6. Realización de reparaciones y modificaciones por personas no formadas para estos trabajos por parte de SVAN o servicios técnicos no autorizados.

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Exclusiones de Garantía

7. Utilización de piezas de sustitución no originales de SVAN o complementos no autorizados por SVAN.

8. Los aparatos que no lleven identificado el número de serie o que haya sido alterado o borrado.

9. Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores, gomas y mandos.

10. Incumplimiento de los trabajos de mantenimiento y limpieza de acuerdo a las instrucciones de uso y cuidado del aparato.

Esta garantía es la garantía legal que establece el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y modificado por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

En caso de que la avería no pueda ser cubierta por la garantía de compra se informará al cliente mediante la confección de un presupuesto que podrá ser aceptado o rechazado. En caso de ser rechazado se devolverá o dejará el equipo sin reparar, sin cargo de mano de obra y piezas para el cliente, pero sí tendrá que abonar el cargo correspondiente por elaboración de presupuesto según tarifa vigente.

Garantía de la reparación

Las reparaciones efectuadas dentro del periodo de Garantía de Compra estarán garantizadas durante 12 meses, cubriendo anomalías relacionadas con la reparación efectuada o causadas por esta.

Los términos de la presente garantía, incluidas las restricciones previstas en el párrafo anterior, no afectan a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las precisiones de la citada Ley, el consumidor tiene derecho a reclamar frente al vendedor y, en determinados casos, frente al fabricante ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los plazos y condiciones que allí se establezcan.

Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía.